Model: Sachs 3001/A

www.spartamet-onderdelen.nl

Ontsteking, handstart, repeteerstarter

Nr	Brittijn code	SACHS Code	Omschrijving	H-start Nederland	E-start Nederland	H-start België
1	SAX330010	S00 2965 003 210	Spoel handstart Prufex	1		1
2	SAX330020	S00 2965 002 010	Electronische eenheid	1		1
3			Cylinderkopschroef M6 x 25	2		2
4	SAX330040	S00 0960 136 000	Rubber doorvoertule	1		1
5	SAX330050	S00 2965 005 000	Aardingsdraad	1		1
6	SAX330060	S00 2665 029 000	Bougiekap	1		1
7	BGWR10		Bougie Bosch WR 10FC	1		1
8	SAX330080	S00 2965 001 200	Vliegwiel	1		1
9	SAX330090	S00 2944 018 000	Veerring M8 **Links**	1		1
10	SAX330100	S00 2942 001 000	Zeskantmoer M8 x 1 **Links**	1		1
11	SAX330110	S00 2970 002 000	Pal met palveer	1		1
12	SAX330120	S00 2945 002 000	Borgring	1		1
13	SAX330130	S00 2970 001 300	Kabelschijf met spiraalveer	1		1
14	SAX330140	S00 2977 001 305	Deksel met repeteerstarter	1		1
			met delen 11 t/m 14 + 17 t/m 21			
15	SAX330150	S00 2940 003 001	Bout M5 x 40	3		3
16	SAX330160	S00 2949 006 000	Afstandsbus 28 mm.	3		3
17	SAX330170	S00 2640 016 002	Parker 3,9 x 9,5	1		1
18	SAX330180	S00 2949 006 000	Ferrule	2		2
19	SAX330190	S00 2991 001 103	Buitenkabel (410mm) met afb. 18.	1		1
19	SAX330192		Kabelhouder (niet afgebeeld)	1		1
20	SAX330200	S00 2952 003 001	Startkoord 1450 mm lang	1		1
21	SAX330210	S00 2670 062 000	Handgreep met kabelklem	1		1